

Instrukcja obsługi RP40

Jak ładować?

Stacja ładująca jest dołączona do RP40. Ta stacja ładująca jest wyposażona we wtyczkę USB. Wtyczkę tę możesz podłączyć np. do laptopa lub ładowarki smartfona lub tabletu (jeśli ma port USB).

Uwaga: nie zaleca się ciągłego umieszczania RP40 w stacji ładującej w celu ładowania akumulatora. Nadmierne ładowanie akumulatora może znacznie skrócić jego żywotność. Aby zapewnić jak najdłuższy czas pracy akumulatora, mądrze jest ładować go tylko wtedy, gdy jest prawie rozładowany.

Przed pierwszym użyciem

Przed włączeniem RP40 zaleca się naładowanie go w całości. Podłącz stację ładującą do portu USB (lub ładowarki telefonu), a następnie włóż RP40 do stacji ładującej.

Po podłączeniu RP40 zacznie krótko wibrować i pokaże na ekranie wskaźnik procentu naładowania.

Włączanie i wyłączenie

RP40 włączasz naciskając i przytrzymując przez dłuższy czas prawy przycisk z czerwonym pierścieniem. RP40 uruchomi się teraz i wyświetli ekran powitalny.

Czy chcesz wyłączyć RP40? Następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj przez dłuższy czas prawy przycisk z czerwonym pierścieniem. RP40 poprosi o potwierdzenie, czy chcesz go wyłączyć ("power off?").

Przyciski i ekran dotykowy

RP40 ma dwa przyciski:

- **Przycisk z czerwonym pierścieniem** (prawy górny róg): Do włączania i wyłączania RP40. Służy również do (dez)aktywacji ekranu RP40.
- **Przycisk ze srebrnym pierścieniem** (na dole po prawej): Do szybkiego przełączania między wyświetlaniem czasu a wyświetlaniem informacji (krokomierz, zużycie kalorii, licznik odległości itp.). Służy również do powrotu do ekranu sygnatury czasowej ze wszystkich ekranów.

• **Ekran dotykowy:** na ekranie sygnatury czasowej możesz przesuwać palcem we wszystkich kierunkach, aby uzyskać różne opcje:

- Przesuń **w górę i w dół:** szybkie opcje jasności ekranu i przełączanie między trybami dziennym i nocnym.
- Przesuń **w prawo:** uruchom tryb sportowy (wybierz sport).
- Przesuń **w lewo:** menu wyboru ze wszystkimi dostępnymi opcjami.
- Naciśnij i przytrzymaj ekran sygnatury czasowej, aby wyświetlić menu wszystkich dostępnych tarcz zegarka.

Pobierz aplikację (Android lub iOS)

Aby sparować RP40 ze smartfonem lub tabletem, zainstaluj aplikację „FunDo Pro”. Tę aplikację można znaleźć w Google Playstore lub Apple App Store na swoim urządzeniu.

Sparuj RP40 ze smartfonem lub tabletem

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć RP40 do smartfona lub tabletu po zainstalowaniu aplikacji „FunDo Pro”:

- Przejdź do **menu opcji** (przesuń palcem **w lewo** z ekranu sygnatury czasowej).
- Przejdź do „**Settings**”.
- Przejdź do „**BT Settings**”.
- Upewnij się, że „**Power**” jest ustawione na „**On**”. Jeśli nie, kliknij „Zasilanie”, aby go włączyć.
- Otwórz aplikację „**FunDo Pro**” i zezwól na jej używanie.
- Kliknij „**More**”.
- Kliknij „**Add device**”.
- Wybierz „**GT05**”.

Gratulacje, Twój smartwatch jest teraz połączony z Twoim urządzeniem.

Zmień tarczę zegarka

Naciśnij i przytrzymaj ekran sygnatury czasowej, aby wyświetlić menu wszystkich dostępnych tarcz zegarka. Możesz przesuwać palcem w lewo i w prawo, aby zobaczyć wszystkie opcje. Po dokonaniu wyboru kliknij „OK”.

Opcje

Włącz pulsometr

Przejdź do menu opcji (przesuń palcem **w lewo** z ekranu sygnatury czasowej) i kliknij „**Heartrate**”. Kliknij „**Start**”, aby rozpocząć pomiar.

*Aby wyświetlić tętno w EKG (elektrokardiogram), wybierz opcję „**EKG**” z menu opcji.*

Włącz ciśnieniomierz

Przejdź do menu opcji (przesuń palcem **w lewo** z ekranu sygnatury czasowej) i kliknij „**Blood pressure**”. Kliknij „**Start**”, aby rozpocząć pomiar.

Włącz miernik tlenu

Przejdź do menu opcji (przesuń palcem **w lewo** z ekranu sygnatury czasowej) i kliknij „**Oxygen**”. Kliknij „**Start**”, aby rozpocząć pomiar.

Włącz tryb sportowy

Aby włączyć tryb sportowy w RP40, przesuń palcem **w prawo** z ekranu znacznika czasu, wybierz sport, który chcesz uprawiać i kliknij „**Go**” na kolejnym ekranie.

RP40 będzie teraz automatycznie odliczał od 3 do 0, po czym wszystkie ważne pomiary zostaną zachowane.

Aby wyświetlić dane po wyłączeniu ekranu, przesuń palcem **w prawo** na ekranie sygnatury czasowej.

Zatrzymujesz pomiar, klikając ekran trybu sportowego i naciskając lewy, czerwony przycisk „stop”. Możliwe jest również chwilowe wstrzymanie pomiaru, klikając w ten sam sposób prawy, zielony przycisk 'pauza'.

Po zatrzymaniu pomiaru nadal masz możliwość zapisania całego okresu pomiarowego prawym, zielonym przyciskiem lub usunięcia go lewym, czerwonym przyciskiem.

Uwaga: Jeśli podłączyłeś RP40 do smartfona lub tabletu, zmierzone dane można również znaleźć w aplikacji „FunDo Pro”.

Pomocne wskazówki

Zmień język

Jeśli chcesz zmienić język, w którym ustawiony jest RP40, wykonaj poniższe czynności:

- Przejdź do **menu opcji** (przesuń palcem **w lewo** z ekranu sygnatury czasowej).
- Przejdź do „**Language**”.
- Przejdź do „**Auto sync**” i kliknij „**Off**”.
- Przejdź do „**Language**” i wybierz preferowany język.

Ręczna zmiana czasu w RP40

Aby ręcznie zmienić czas w RP40, wykonaj poniższe czynności:

- Przejdź do **menu opcji** (przesuń palcem **w lewo** z ekranu sygnatury czasowej).
- Przejdź do „**Clock**”.
- Przejdź do „**Time sync**” i kliknij „**Off**”.
- Teraz kliknij datę lub godzinę w menu „**Clock**”, aby zmienić je ręcznie.

Uwaga: Jeśli ręcznie wprowadziłeś czas, będziesz musiał również ręcznie przetączyć się między czasem letnim i zimowym.

Resetowanie RP40 do ustawień fabrycznych

Aby zresetować RP40 do ustawień fabrycznych, wykonaj poniższe czynności:

- Przejdź do **menu opcji** (przesuń palcem **w lewo** z ekranu sygnatury czasowej).
- Przejdź do „**Settings**”.
- Kliknij „**Reset**”.
- Potwierdź reset, naciskając ponownie przycisk „**Reset**”.

Uwaga: jeśli zresetujesz RP40 do ustawień fabrycznych, zostanie on całkowicie usunięty. Wszystkie zapisane przez Ciebie dane i ustawienia zostaną usunięte.

Czyszczenie styków ładowarki

Podczas noszenia RP40 tłuszcze ciała odkładają się na wewnętrznej stronie zegarka. Może to uniemożliwić kontakt RP40 z ładowarką i nie będzie go już ładować. Dlatego mądrze jest regularnie czyścić tył RP40. Możesz to zrobić na przykład za pomocą wacika i odrobiny wody z mydłem.

Uwaga: RP40 jest wodoodporny IP68. Dzięki temu nie musisz się martwić o uszkodzenie przez wodę, czyszcząc go w ten sposób.